

## ***Plaatsingsvoorschriften Grindmatten***

Doordat Nederland verschillende ondergronden heeft gaan we in deze beschrijving uit van een minder draagkrachtige ondergrond zoals bijv. klei.

Het plaatsen van grindmatten is zeer eenvoudig zelf te doen. Het is wel belangrijk rekening te houden met de toepassing waarvoor onze platen gebruikt gaan worden. U kunt zich voorstellen dat de draagkracht van een oprit of parkeerplaats groter moet zijn dan die van een voetpad.

Houd er bij het plaatsen rekening mee dat de matten door temperatuurverschillen kunnen uitzetten en krimpen. **Wij adviseren om rondom een rand van +/- 5 cm vrij te houden.**

Doordat onze producten zijn vervaardigd van 100% gerecycled materiaal kan er enig verschil in de maatvoering van de platen zitten. Als u meerdere pallets heeft ontvangen raden wij aan de platen door elkaar te gebruiken.

Voor een oprit of parkeerplaats adviseren wij een onderlaag te plaatsen van 20-30 cm gebroken puin met een korrelverdeling (fractie) van 0-30 mm. Na aan trillen krijgt u hiermee de optimale verdichtende werking. Hierover plaats u een geëgaliseerd en aangetrild zandbed van ongeveer 5 cm.

Vervolgens legt u hier een gronddoek/stabilisatiedoek overheen en u kunt gaan starten met het leggen van de platen. Begin altijd met het leggen van de hele platen. Als laatste maakt u het

oppervlak dicht door de platen bijv. met een decoupeerzaag op maat te zagen.

---

Voor bijvoorbeeld plaatsing in de tuin is de draagkracht minder van belang. Hierdoor zou het kunnen zijn dat nadat er geëgaliseerd is het plaatsen van grinddoek al voldoende is. Betreft het een zachtere ondergrond dan kan een aangetrild zandbed volstaan.

Houd u er rekening mee dat het grind/split zich nog gaat "zetten" de komende tijd. Houd daar rekening mee met de laag die u boven de grindplaten plaatst.













